



Junckers Sæbelud

Fyrretræ overfladebehandlet med Junckers sæbelud

Pine treated with Junckers Lye

Kiefer - mit Junckers Seifenlauge oberflächenbehandelt

Sæbelud information:

Produkt

JUNCKERS SÆBELUD

Anvendelse

Specielt udviklet til ludbehandling/imprægnering af nye ubehandlede fyrretræsgulve eller til maskin-afslebet lyst træ, hvor der ønskes et hvidskuret udseende. Anvendes såvel til grundbehandling som til vedligeholdelse.

Tekniske data

Udseende:	Hvidskuret, hvidgråt.
Rækkeevne:	1 liter lud-blanding rækker 10–15 m ² .
Tørretid:	1–2 timer.
Glans:	Mat.
Fortynding:	50 ml (ca. 30 g) ludpulver til 1 liter vand.
Lagerstabilitet:	Ubegrænset holdbarhed i tør tilstand.

Emballagestørrelser

280 gram – svarende til 10 liter færdigblandet lud.

Brugsanvisning

Omrøring: Sæbelud-pulveret tilsættes varmt vand under grundig omrøring (1 målebæger svarer til ca. 2 liter vand). Omrøres indtil eventuelle klumper er rørt ud. Blandingen bør anvendes indenfor 24 timer.

Før lud-behandlingen: Inden ludbehandlingen påbegyndes skal gulvet være rent, tørt og absolut fri for støv, fedt, voks, polish, lak og sæberester.

Afslibning: Ved afslibning skal bonevoks, oliepletter, lakrester og lignende fjernes fuldstændig. Slibestøv fjernes ved støvsugning.

Ludbehandling: Lud-blandingen fordeles på gulvet med en gulvskrubbe eller lakerekost på skaft. Der påregnes et forbrug på 1 liter lud-blanding pr. 10–15 m². Denne behandling gentages 2 gange med fuldstændig tørring mellem hver behandling.

Efter lud-behandlingen: Når gulvet efter sidste behandling er helt tørt fjernes rejste træfibre ved let slibning med fint sandpapir (korn 180 eller finere) eller ved slibning med bonemaschine monteret med sortgrå sliberondel. Efter støvsugning er gulvet klar til brug.

NB!

Indtil gulvet er vasket første gang, kan der forekomme let afsmitning.

Rengøring og vedligeholdelse

Daglig rengøring foretages ved støvsugning eller aftørring med en hårdt opvredet klud. I tilfælde med stærk tilsmudsning, eller efter behov, vaskes med lud-blandingen.

Anvend aldrig sulfosæbe. Vandforbruget skal være moderat. Anvendelse af bone/polere-maskine giver det pæneste resultat.

Junckers Gratis Gulvservice giver Dem gode råd om rigtig behandling af træ.

Ring eller skriv til:

JJ
JUNCKERS

Junckers Industrier A/S - Værftsvej - 4600 Køge - Telefon 53 65 18 95
Århus: Telefon 86 29 55 44